

ENTR[®] Reset-Tool

BEDIENUNGSANLEITUNG

Mit dem *ENTR[®] Reset-Tool* setzen Sie das komplette *ENTR[®] Türverriegelungssystem* wieder auf Werkseinstellungen zurück. Dabei werden alle PIN-Codes gelöscht und alle gekoppelten Komponenten entfernt. Das *ENTR[®] Reset-Tool* ist Bestandteil des *ENTR[®] Türverriegelungssystems* (Türsperreinheit) und kann nur in Verbindung mit diesem System verwendet werden. Das *ENTR[®] Reset-Tool* muss mit einer installierten Türsperreinheit gekoppelt werden. Für detaillierte Informationen lesen Sie die Bedienungsanleitung des Gesamtsystems (Dokumentnummer: *ENTR PBO 0 086*).

Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

i Hinweis!

Das komplette *ENTR[®] Türverriegelungssystem* wird wieder auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dabei werden alle PIN-Codes gelöscht und alle gekoppelten Komponenten entfernt.

ENTR[®] Reset-Tool anschließen

- 1 Schalten Sie die Türsperreinheit aus.
 - 2 Stecken Sie den USB-Stecker des *ENTR[®] Reset-Tools* ein.
 - 3 Schalten Sie die Türsperreinheit wieder ein.
- ✓ Die LED der Fernbedienung blinkt.
 - ✓ Die Türsperreinheit gibt einen Signalton aus.
 - ✓ Die Türsperreinheit ist auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.



