

Einzelteilübersicht für Schutzbeschlag-Garnituren der Serien S3., S4., S6., SB..

Einzelteile für die IKON Serien SM.. auf Anfrage

| Art.-Nr. | S323 |
|----------|----------------------------------|
| 1349 | Schrauben, VE=10, ABM=50, 1x |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 2x |
| 1962 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1971 | Drückerpaar, VE=1, ABM=87 |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=45, 1x |
| 1349 | Schrauben, VE=10, ABM=45, 1x |
| 1960 | Außenschild, VE=1, VAR=0, ABM=10 |
| S326 | |
| 1971 | Drückerlochteil, VE=1, ABM=0 |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=45, 1x |
| 1960 | Außenschild, VE=1, VAR=0, ABM=10 |
| 1962 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1974 | Knauf, VE=1, VAR=RK |
| 1349 | Schrauben, VE=10, ABM=50, 1x |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 2x |
| 1976 | Wechselstift, VE=5, ABM=80 |
| 1349 | Schrauben, VE=10, ABM=45, 1x |
| S328 | |
| 1974 | Knauf, VE=1, VAR=WK |
| 1960 | Außenschild, VE=1, VAR=0, ABM=10 |
| 1962 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=45, 1x |
| 1976 | Wechselstift, VE=5, ABM=80 |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 2x |
| 1349 | Schrauben, VE=10, ABM=50, 1x |
| 1971 | Drückerlochteil, VE=1, ABM=0 |
| 1349 | Schrauben, VE=10, ABM=45, 1x |
| S303 | |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 2x |
| 1963 | Außenschild, VE=1, VAR=0, ABM=10 |
| 1965 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1971 | Drückerpaar, VE=1, ABM=87 |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=45, 2x |
| S306 | |
| 1971 | Drückerpaar, VE=1, ABM=0 |
| 1974 | Knauf, VE=1, VAR=RK |
| 1963 | Außenschild, VE=1, VAR=0, ABM=10 |
| 1976 | Wechselstift, VE=5, ABM=80 |
| 1965 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=45, 2x |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 1x |

| Art.-Nr. | S308 |
|----------|----------------------------------|
| 1974 | Knauf, VE=1, VAR=WK |
| 1963 | Außenschild, VE=1, VAR=0, ABM=10 |
| 1965 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1971 | Drückerpaar, VE=1, ABM=0 |
| 1976 | Wechselstift, VE=5, ABM=80 |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 2x |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=45, 2x |
| S313 | |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 2x |
| 1966 | Außenschild, VE=1, VAR=0, ABM=10 |
| 1968 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1972 | Drückerpaar, VE=1, ABM=87 |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=50, 2x |
| S316 | |
| 1972 | Drückerpaar, VE=1, ABM=0 |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=50, 2x |
| 1974 | Knauf, VE=1, VAR=RK |
| 1966 | Außenschild, VE=1, VAR=0, ABM=10 |
| 1978 | Wechselstift, VE=5, ABM=87 |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, |
| 1968 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| S318 | |
| 1974 | Knauf, VE=1, VAR=WK |
| 1966 | Außenschild, VE=1, VAR=0, ABM=10 |
| 1968 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1972 | Drückerpaar, VE=1, ABM=0 |
| 1978 | Wechselstift, VE=5, ABM=87 |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=50, 2x |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 1x |
| 1974 | Knauf, VE=1, VAR=WK |
| S423 | |
| 1971 | Drückerpaar, VE=1, ABM=87 |
| 1349 | Schrauben, VE=10, ABM=45, 1x |
| 1349 | Schrauben, VE=10, ABM=50, 1x |
| 1970 | Zylinderabdeckung, VE=1, VAR=0 |
| 1962 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=45, 1x |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 2x |
| 1961 | Außenschild, VE=1, VAR=0, ABM=10 |

| Art.-Nr. | S426 |
|----------|----------------------------------|
| 1974 | Knauf, VE=1, VAR=RK |
| 1961 | Außenschild, VE=1, VAR=0, ABM=10 |
| 1962 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 1x |
| 1349 | Schrauben, VE=10, ABM=50, 1x |
| 1971 | Drückerlochteil, VE=1, ABM=87 |
| 1349 | Schrauben, VE=10, ABM=45, 1x |
| 1970 | Zylinderabdeckung, VE=1, VAR=0 |
| 1976 | Wechselstift, VE=5, ABM=80 |
| S428 | |
| 1971 | Drückerlochteil, VE=1, ABM=87 |
| 1974 | Knauf, VE=1, VAR=WK |
| 1961 | Außenschild, VE=1, VAR=0, ABM=10 |
| 1962 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 1x |
| 1976 | Wechselstift, VE=5, ABM=80 |
| 1970 | Zylinderabdeckung, VE=1, VAR=0 |
| 1349 | Schrauben, VE=10, ABM=45, 1x |
| 1349 | Schrauben, VE=10, ABM=50, 1x |
| S403 | |
| 1965 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1964 | Außenschild, VE=1, VAR=0, ABM=10 |
| 1970 | Zylinderabdeckung, VE=1, VAR=0 |
| 1971 | Drückerpaar, VE=1, ABM=87 |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 2x |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=45, 2x |
| S406 | |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=45, 2x |
| 1974 | Knauf, VE=1, VAR=RK |
| 1964 | Außenschild, VE=1, VAR=0, ABM=10 |
| 1965 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1976 | Wechselstift, VE=5, ABM=80 |
| 1970 | Zylinderabdeckung, VE=1, VAR=0 |
| 1971 | Drückerlochteil, VE=1, ABM=0 |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 1x |
| S408 | |
| 1965 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1964 | Außenschild, VE=1, VAR=0, ABM=10 |
| 1974 | Knauf, VE=1, VAR=WK |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=45, 2x |
| 1976 | Wechselstift, VE=5, ABM=80 |
| 1970 | Zylinderabdeckung, VE=1, VAR=0 |
| 1971 | Drückerlochteil, VE=1, ABM=0 |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 1x |

Einzelteilübersicht für Schutzbeschlag-Garnituren der Serien S3., S4., S6., SB..

| Art.-Nr. | S413 |
|----------|--|
| 1972 | Drückerpaar, VE=1, ABM=87 |
| 1970 | Zylinderabdeckung , VE=1, VAR=0 |
| 1967 | Außenschild, VE=1, VAR=0, ABM=10 |
| 1968 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 2x |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=50, 2x |
| S416 | |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=50, 2x |
| 1974 | Knauf, VE=1, VAR=RK |
| 1967 | Außenschild, VE=1, VAR=0, ABM=10 |
| 1968 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1972 | Drückerlochteil, VE=1, ABM=0 |
| 1970 | Zylinderabdeckung , VE=1, VAR=0 |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 1x |
| 1978 | Wechselstift, VE=5, ABM=87 |
| S418 | |
| 1974 | Knauf, VE=1, VAR=WK |
| 1970 | Zylinderabdeckung , VE=1, VAR=0 |
| 1967 | Außenschild, VE=1, VAR=0, ABM=10 |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 1x |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=50, 2x |
| 1968 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1972 | Drückerpaar, VE=1, ABM=0 |
| 1978 | Wechselstift, VE=5, ABM=87 |
| S633 | |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=90, 2x |
| 1982 | Verstärkungshülse, VE=20, VAR=5 (ABM=9+10) |
| 1789 | Außenschild, VE=1 |
| 1971 | Drückerpaar, VE=1, ABM=109 |
| 1970 | Zylinderabdeckung , VE=1, VAR=0 |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 2x |
| 1790 | Innenschild, VE=1, |
| S638 | |
| 1790 | Innenschild, VE=1 |
| 1789 | Außenschild, VE=1 |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 1x |
| 1970 | Zylinderabdeckung , VE=1, VAR=0 |
| 1976 | Wechselstift, VE=5, ABM=107 |
| 1974 | Knauf, VE=1, VAR=KWK |
| 1982 | Verstärkungshülse, VE=20, VAR=5 (ABM=9+10) |
| 1971 | Drückerlochteil VE=1, ABM=0 |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=90, 2x |

| Art.-Nr. | S643 |
|---|--|
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=90, 2x |
| 1982 | Verstärkungshülse, VE=20, VAR=5 (ABM=9+10) |
| 1791 | Außenschild, VE=1 |
| 1792 | Innenschild, VE=1 |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 2x |
| 1970 | Zylinderabdeckung , VE=1, VAR=0 |
| 1971 | Drückerpaar, VE=1, ABM=109 |
| S648 | |
| 1976 | Wechselstift, VE=5, ABM=107 |
| 1791 | Außenschild, VE=1 |
| 1792 | Innenschild, VE=1 |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 1x |
| 1974 | Knauf, VE=1, VAR=KWK |
| 1970 | Zylinderabdeckung , VE=1, VAR=0 |
| 1982 | Verstärkungshülse, VE=20, VAR=5 (ABM=9+10) |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=90, 2x |
| S6B3, VAR=FS | |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 2x |
| 0165335 | Außenschild, VE=1 |
| 1970 | Zylinderabdeckung , VE=1, VAR=0 |
| 1785 | Wechselstift, VE=5, ABM=100 |
| 0165336 | Innenschild, VE=1 |
| 1781 | Drückerlochteil, VE=1, ABM=0,2x |
| Einzelbezug der beschichteten Spezialschrauben auf Anfrage. | |
| S6B6, VAR=FS | |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 1x |
| 1784 | Knauf, VE=1 |
| 0165335 | Außenschild, VE=1 |
| 1786 | Wechselstift, VE=5, ABM=79 |
| 1970 | Zylinderabdeckung , VE=1, VAR=0 |
| 1781 | Drückerlochteil, VE=1, ABM=0,1x |
| 0165336 | Innenschild, VE=1 |
| Einzelbezug der beschichteten Spezialschrauben auf Anfrage. | |
| S6B8, AUS=ZA0 | |
| 1974 | Knauf, VE=1, VAR=KWK |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=90, 1x |
| 1976 | Wechselstift, VE=5, ABM=107 |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 1x |
| 1971 | Drückerlochteil, VE=1, ABM=0,1x |
| 1970 | Zylinderabdeckung , VE=1, VAR=0 |
| 1349 | Schrauben, VE=10, ABM=90, 1x |
| 0165336 | Innenschild, VE=1 |
| 0165335 | Außenschild, VE=1 |

| Art.-Nr. | S6B8, AUS=P |
|--|-----------------------------------|
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 1x |
| 1974 | Knauf, VE=1, VAR=KWK |
| 1976 | Wechselstift, VE=5, ABM=107 |
| 1970 | Zylinderabdeckung , VE=1, VAR=0 |
| 1349 | Schrauben, VE=10, ABM=90, 1x |
| 1971 | Drückerlochteil, VE=1, ABM=0,1x |
| 0165336 | Innenschild, VE=1 |
| 0165371 | Außenschild, VE=1 |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=90, 1x |
| S4K3, VAR=FS | |
| 1962 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1961 | Außenschild, VE=1, VAR=FS, ABM=10 |
| 1785 | Wechselstift, VE=5, ABM=100 |
| 1349 | Schrauben, VE=10, ABM=50, 1x |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 2x |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=50, 1x |
| 1781 | Drückerlochteil, VE=1, ABM=0,2x |
| S4K6, VAR=FS | |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=50, 1x |
| 1784 | Knauf, VE=1 |
| 1961 | Außenschild, VE=1, VAR=FS, ABM=10 |
| 1962 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 2x |
| 1781 | Drückerlochteil, VE=1, ABM=0,2x |
| 1786 | Wechselstift, VE=5, ABM=79 |
| 1349 | Schrauben, VE=10, ABM=50, 1x |
| S4K3, VAR=PAN | |
| Keine Einzelabgabe, da Schilder und Lochteile werkseitig montiert werden müssen. | |
| SB28 | |
| 1348 | Schrauben, VE=10, ABM=45, 1x |
| 0168342 | Außenschild, VE=1 |
| 1962 | Innenschild, VE=1, VAR=0 |
| 1974 | Knauf, VE=1, VAR=WK |
| 1976 | Wechselstift, VE=5, ABM=80 |
| 1973 | Drückerführung, VE=30, 1x |
| 1349 | Schrauben, VE=10, ABM=50, 1x |
| 1349 | Schrauben, VE=10, ABM=45, 1x |
| 1971 | Drückerlochteil VE=1, ABM=0 |
| S6B3, VAR=PAN | |
| Keine Einzelabgabe, da Schilder und Lochteile werkseitig montiert werden müssen. | |