


Zerhacker / chopper / hacheur



Nennspannung des Türöffners auf Anschlußspannung abstimmen.
 The rated voltage of the opener must match for the a. c. voltage.
 La tension nominale de la gâche électrique doit être adaptée à la tension de ligne.

Einsatztemperaturbereich -40°C bis +75°C
 operable temperature range: -40°C up to +75°C
 domaine de température de bon fonctionnement: de -40°C à +75°C

Auf richtigen Anschluß achten
 pay attention to the right connection
 faites attention au raccordement correct

Bei falschem Anschluß, keine Garantieleistungen
 in case of wrong connection no guarantee
 en cas de raccordement incorrect pas de garantie

				1993	Tag	Name	Anschlußplan Zerhacker/chopper/hacheur	Maßstab
				Bearb.	15.6.93	Hittinger		
				Gepr.				
				Norm.				
a	164/93	10.1.94	Hittinger	Fritz Fuss GmbH		760.11-94-00	D00002	01
Ausgabe	Änderung	Tag	Name	Albstadt 1 Tel:07431-123-0		Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht		