

**ENTR[®] Hanging power bank
YA56700004.0000**

BEDIENUNGSANLEITUNG

Die *ENTR[®] Hanging power bank* ist ein kabelloses Ladegerät, das über USB-Schnittstelle mit dem *ENTR[®] Türverriegelungssystem* (Türsperreinheit) verbunden werden kann. Es ist Bestandteil des *ENTR[®] Türverriegelungssystems* (Türsperreinheit) und kann nur in Verbindung mit diesem System verwendet werden. Die *ENTR[®] Hanging power bank* muss mit einer installierten Türsperreinheit gekoppelt werden. Für detaillierte Informationen lesen Sie die Bedienungsanleitung des Gesamtsystems (Dokumentnummer: *ENTR PBO 0 086*).

Jede darüber hinausgehende Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

i Hinweis!

Während des Ladevorgangs bleibt die Türsperreinheit weiterhin betriebsbereit.

ENTR[®] Hanging power bank einsetzen



- 1 Verbinden Sie den micro-USB Stecker (siehe Lupe) der *ENTR[®] Hanging power bank* mit der Türsperreinheit.
- 2 Hängen Sie die *ENTR[®] Hanging power bank* an der Türsperreinheit auf.

Anzeigen an der ENTR® Hanging power bank

Während des Ladevorgangs geben LEDs Auskunft über den Ladestatus der ENTR® Hanging power bank.

Anzeigen an der ENTR® Hanging power bank

Bedeutung

- | | |
|---|--|
| · LED blinkt grün | Die ENTR® Hanging power bank wird aufgeladen. |
| · LED ist aus | Die ENTR® Hanging power bank ist vollständig aufgeladen. |
| · LED ist aus
· an der Türsperreinheit wird das Ladesymbol angezeigt | Die ENTR® Hanging power bank lädt die Türsperreinheit auf. |
| · LED blinkt abwechselnd rot und grün | Die ENTR® Hanging power bank muss aufgeladen werden. |

CE Hiermit erklärt ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o., dass der Funkanlagentyp Yale ENTR Y2000FP der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

<http://secure.yalelock.de/images/catalog/mediacockpit/YALELOCK/orig/D000609391.pdf>

